

OSおよび端末条件

【iOS端末と対応バージョン】

iPhone													
iPhone 6s	iPhone 6s Plus	iPhone SE (第1世代)	iPhone 7	iPhone 7 Plus	iPhone 8	iPhone 8 Plus	iPhone X	iPhone XS	iPhone XR	iPhone 11	iPhone 11 pro	iPhone SE (第2世代)	iPhone 12
iOS 12.1以上												iOS 13以上	iOS 14以上

iPad Air			iPad				iPad mini			iPad Pro							
iPad Air2	iPad Air3	iPad Air4	iPad (第5世代)	iPad (第6世代)	iPad (第7世代)	iPad (第8世代)	iPad mini 3	iPad mini 4	iPad mini 5	iPad Pro (9.7-inch)	iPad Pro (10.5-inch)	iPad Pro (11-inch)	iPad Pro (12.9-inch)	iPad Pro (12.9-inch) (第2世代)	iPad Pro (12.9-inch) (第3世代)	iPad Pro (11-inch) (第2世代)	iPad Pro (12.9-inch) (第4世代)
iPadOS13.1以上		iPadOS14以上	iPadOS13.1以上														

●クレジットカードのみ ⇒ iOS 11以上

●クレジットカード + 交通系電子マネー ⇒ iOS 12以上（2020年8月現在）および上記iOS指定端末

【交通系電子マネー利用に関する注意】

- ① 電子マネーは固定店舗でのみ利用可能です。デリバリーやタクシーなどでは利用できません
- ② 電子マネーをご利用頂くにはアプリをインストールしている端末のGPS設定を有効にする必要があります。
- ③ GPS機能を搭載していない機種（iPod touchなど）では電子マネーはご利用できません。
- ④ 1アカウント（契約）にたいして、電子マネーが利用できる**iOS端末は累計3台まで**となります。

1度でもログインした端末もすべてカウントされるため、ご利用時にはご注意ください。

※iOS端末はお客様にてご準備願います。

【Android端末と対応バージョン】

Android
USEN専用端末 (UT8-M81)
USEN提供のもののみ

※Android端末はUSENから提供される端末のみ利用可能です。